リチウムイオンバッテリ

(型番:MFAI B1)

取扱説明書

安全にお使いいただくために

- 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読みください。 また本製品をお使いになるときは、プリンタのマニュアルを併せてお読みください。
- 本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
- 本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取 り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。



この記号は、してはいけない行為(禁止 行為)を示しています。




この記号は、分解禁止を示していま す。

安全上のご注意

危険

バッテリの分解・改造は絶対にしないでください。







バッテリは絶対に外部短絡させないでください。また、金属製のネックレス やヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。

発熱・発煙・発火・破裂・漏液したり、針金やネックレス、ヘアピンなどの金属が発 熱する原因となります。





バッテリを火の中に投入したり、加熱したりしないでください。また、水に 濡らさないでください。





発熱・発煙・発火・破裂・漏液の原因となります。

発熱・発煙・発火・破裂・漏液の原因となります。

バッテリの端子にハンダ付けをしないでください。





バッテリを火のそばや炎天下、ストーブのそばなど高温の場所(60℃以上) で使用、充電、放置しないでください。 高温になると充電できなくなったり、発熱・発煙・発火・破裂・漏液の原因となります。





バッテリは指定の機器でのみご使用ください。他の機器で充電したり、他の 機器や他の用途に転用しないでください。

発熱・発煙・発火・破裂・漏液の原因となります。







© セイコーエプソン株式会社 2005 Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

介危険

バッテリに釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、強い衝撃を与えたりしない でください。



発熱・発煙・破裂・発火・漏液の原因となります。

バッテリが漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれ いな水で充分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。 放置すると液により目に障害を与える原因となります。





バッテリは小さなお子様の手の届かないところに保管してください。また、 バッテリを口に入れたり、舐めたりしないでください。





バッテリを使用中、充電中、または保管中に異臭が生じたり、発熱したり、変 色、変形、漏液、その他今までと異なることに気がついたときは、機器から取 り外し、使用しないでください。





そのまま使用すると、発煙・破裂・発火の原因となります。

バッテリを電源コンセントや車のシガレットコンセントに直接接続しないで ください。



バッテリのコネクタ部分には触らないでください。 バッテリの故障の原因となります。





所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。 発熱・発煙・発火・破裂・漏液の原因となります。



電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください。

発熱・発煙・発火・破裂・漏液の原因となります。







使用上のご注意

- ●購入時には充電されていませんので、お使いいただく前に必ず充電してください。
- ●プリンタを使用していないときでも、バッテリは少しずつ放電しています。お使いいただく前にはバッテリを充電することをお勧めします。
- ●バッテリを長くもたせるためには、できるだけこまめにプリンタの電源をオフにすることをお勧めします。
- ●バッテリの特性上、十分に充電された状態でも、バッテリが低温になると使用時間が短くなります。バッテリをポケットに入れて暖めたり、予備のバッテリを用意するなどしてください。なお、カイロなどをご使用になるときは、カイロがバッテリに直接触れないよう、ご注意ください。
- ●バッテリを充電するときは、事前に放電したり、使い切る必要はありません。
- ●充電直後や使用直後は、バッテリが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ●充電は、周囲の温度が10 \mathbb{C} ~35 \mathbb{C} の場所で行ってください。低温または高温の場所で充電すると、十分な充電ができなかったり、バッテリの劣化につながる場合があります。
- ●十分に充電しても使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリの寿命と考えられます。このときは新しいバッテリをお買い求めください。
- ●長期間使用しない場合は、過放電を避けるためプリンタからバッテリを取り外して保管してください。また、バッテリは高温の場所や湿度の高い場所を避けて保管してください。

本製品の仕様

型番	MEALB1
モデル	EU-112
電圧	DC 14.4V
容量	1430mAh
使用温度	10℃~35℃
保管温度	-20℃~35℃
外形寸法	約 40 × 118.5 × 21mm
重量	約 150g

※充電時間や本製品を使用しての印刷可能枚数については、プリンタのマニュアルをご覧ください。

充電方法 / 充電状態の確認方法

本製品の充電方法と充電状態の確認方法については、プリンタのマニュアルをご覧ください。

取り付け/取り外し方法

本製品の取り付け/取り外し方法については、プリンタのマニュアルをご覧ください。

本製品を廃棄するときは

使用済みのリチウムイオンバッテリはリサイクルすることができます。

資源を有効に活用するため、充電式電池リサイクル店へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願いいたします。

なお、バッテリパックは分解せずにそのままお出しください。



Li-ion